

2. ディップスイッチ表

DIP SWI

BAY-20414

内容			SW	1	2	3	4	5	6	7	8	
難易度 (タイマー)	遅い			OFF	OFF							
	普通			ON	OFF							
	やや速い			OFF	ON							
	速い			ON	ON							
難易度 (ランク)	安易					OFF	OFF					
	普通					ON	OFF					
	やや難しい					OFF	ON					
	難しい					ON	ON					
コイン モード	モード2 DIP SW 2の3 をON	セ	1コイン 1プレイ					OFF	OFF			
		レ	2コイン 1プレイ					ON	OFF			
		ク	3コイン 1プレイ					OFF	ON			
		A	5コイン 1プレイ					ON	ON			
	モード1 DIP SW 2の3 をOFF	セ	1コイン 2プレイ								OFF	OFF
		レ	1コイン 3プレイ								ON	OFF
		ク	1コイン 5プレイ								OFF	ON
		B	1コイン 6プレイ								ON	ON
				1コイン 1プレイ					OFF	OFF	OFF	OFF
				2コイン 1プレイ					ON	OFF	OFF	OFF
				3コイン 1プレイ					OFF	ON	OFF	OFF
				4コイン 1プレイ					ON	ON	OFF	OFF
				5コイン 1プレイ					OFF	OFF	ON	OFF
				6コイン 1プレイ					ON	OFF	ON	OFF
				1コイン 2プレイ					OFF	ON	ON	OFF
				1コイン 3プレイ					ON	ON	ON	OFF
			1コイン 4プレイ					OFF	OFF	OFF	ON	
			1コイン 5プレイ					ON	OFF	OFF	ON	
			1コイン 6プレイ					OFF	ON	OFF	ON	
			2コイン 3プレイ					ON	ON	OFF	ON	
			3コイン 2プレイ					OFF	OFF	ON	ON	
			5コイン 3プレイ					ON	OFF	ON	ON	
			8コイン 3プレイ					OFF	ON	ON	ON	
			フリープレイ					ON	ON	ON	ON	

○ コインモードは、以下の場合に使い分けて下さい。

- 1) コインセレクターを1個又は、同種のセレクターを2個(例えば、¥100用2個)取り付ける場合は、モード1に設定します。
- 2) 異種のコインセレクター2個(例えば、セレクターAを¥100用、セレクターBを¥50用など)を取り付ける場合は、モード2に設定して下さい。

3. コネクター表

JAMMA規格準拠(3.96mmピッチ)

適合コネクター

- ・CR7E-56DA-3.96E (ヒロセ)
- ・1168-056-009 (ケル)

BAY ROUTH

半田面			部品面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
誤挿入防止キー	H	7	誤挿入防止キー
カウンターB	J	8	カウンターA
GND	K	9	GND
スピーカー(-)	L	10	スピーカー(+)
GND	M	11	AUD OUT (注2)
GREEN	N	12	RED
SYNC	P	13	BLUE
サービスSW	R	14	GND
	S	15	TEST
コインB	T	16	コインA
2P スタート	U	17	1P スタート
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P セレクトボタン	Z	22	1P セレクトボタン
2P キャンセルボタン	a	23	1P キャンセルボタンジ
2P ヘルプボタン	b	24	1P ヘルプボタン
	c	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

(*注1)

このゲームに於いては、8方向ジョイスティックを御使用下さい。

(*注2)

通常この端子には、AUD OUTの信号は来ていません。

ここからAUD信号を出したいときはJ2にジャンパー線を入れてハンダ付けをして下さい。

9ページのシルク図を参照してください。