


5V/10 Ampere



CONNECTING DIAGRAM

| SOLDERSIDE      |   | PARTSIDE |                 |
|-----------------|---|----------|-----------------|
| GND             | A | 1        | GND             |
| GND <i>CNI</i>  | B | 2        | GND             |
| +5V <i>+5V</i>  | C | 3        | +5V             |
|                 | D | 4        | +5V             |
|                 | E | 5        |                 |
| +12V            | F | 6        | +12V            |
|                 | H | 7        |                 |
|                 | J | 8        |                 |
|                 | K | 9        |                 |
| SPEAKER(-)      | L | 10       | SPEAKER(+)      |
|                 | M | 11       |                 |
| GREEN           | N | 12       | RED             |
| SYNC            | P | 13       | BLUE            |
| SERVICE SW      | R | 14       | GND             |
|                 | S | 15       |                 |
| COIN B          | T | 16       | COIN A          |
| 2P START        | U | 17       | 1P START        |
| 2P UP           | V | 18       | 1P UP           |
| 2P DOWN         | W | 19       | 1P DOWN         |
| 2P LEFT         | X | 20       | 1P LEFT         |
| 2P RIGHT        | Y | 21       | 1P RIGHT        |
| 2P ATTACK       | Z | 22       | 1P ATTACK       |
| 2P SPEED CHANGE | a | 23       | 1P SPEED CHANGE |
|                 | b | 24       |                 |
|                 | c | 25       |                 |
|                 | d | 26       |                 |
| GND             | e | 27       | GND             |
| GND             | f | 28       | GND             |



# LEGEND OF HERO

\* TONMA \*

## 3. コネクター表

JAMMA規格準拠(3.96mmピッチ)  
 適合コネクター  
 ・CR7E-50DA-3.98E (ヒロセ)  
 ・1188-058-009 (ケル)

| 半田面      |      | 部品面      |
|----------|------|----------|
| GND      | A 1  | GND      |
| GND      | B 2  | GND      |
| +5V      | C 3  | +5V      |
| +5V      | D 4  | +5V      |
|          | E 5  |          |
| +12V     | F 6  | +12V     |
| 誤挿入防止キー  | H 7  | 誤挿入防止キー  |
| カウンターB   | J 8  | カウンターA   |
| GND (注2) | K 9  | GND (注2) |
| スピーカー(-) | L 10 | スピーカー(+) |
|          | M 11 |          |
| GREEN    | N 12 | RED      |
| SYNC     | P 13 | BLUE     |
| サービスSW   | R 14 | GND      |
|          | S 15 |          |
| コインB     | T 16 | コインA     |
| 2P スタート  | U 17 | 1P スタート  |
| 2P UP    | V 18 | 1P UP    |
| 2P DOWN  | W 19 | 1P DOWN  |
| 2P LEFT  | X 20 | 1P LEFT  |
| 2P RIGHT | Y 21 | 1P RIGHT |
| 2P 攻撃    | Z 22 | 1P 攻撃    |
| 2P ジャンプ  | a 23 | 1P ジャンプ  |
|          | b 24 |          |
|          | c 25 |          |
|          | d 26 |          |
| GND      | e 27 | GND      |
| GND      | f 28 | GND      |

(注1)  
 このゲームに於いては、8方向ジョイスティックを御使用下さい。

(注2)  
 M72-A 基板のバージョンによって注意が必要です。  
 M72-A-A }  
 M72-A-B } 基板の場合、OPEN (何もつながっていません) です。  
 M72-A-C }

M72-A-D } 基板の場合、GNDになっています。  
 M72-A-E }

## 2. ディップスイッチ表

### DIP SWI

| 内容                         |                               | SW                         |           | 1 | 2 | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|---|---|-----|---|---|---|---|---|--|
| プレイヤー<br>台数                | 3                             | OFF                        | OFF       |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            | 4                             | ON                         | OFF       |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            | 5                             | OFF                        | ON        |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            | 2                             | ON                         | ON        |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
| デモゲーム中の効果音                 | 無                             |                            |           |   |   | OFF |   |   |   |   |   |  |
|                            | 有                             |                            |           |   |   | ON  |   |   |   |   |   |  |
| 未使用                        |                               |                            |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
| コ<br>イ<br>ン<br>モ<br>ー<br>ド | モード2<br>DIP SW<br>2の9<br>をON  | セ<br>レ<br>ク<br>タ<br>ー<br>A | 1コイン 1プレイ |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               |                            | 2コイン 1プレイ |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               |                            | 3コイン 1プレイ |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               |                            | 5コイン 1プレイ |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               |                            | 1コイン 2プレイ |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               | セ<br>レ<br>ク<br>タ<br>ー<br>B | 1コイン 3プレイ |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               |                            | 1コイン 5プレイ |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               |                            | 1コイン 6プレイ |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               |                            | 1コイン 1プレイ |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               |                            | 2コイン 1プレイ |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            | モード1<br>DIP SW<br>2の3<br>をOFF | 3コイン 1プレイ                  |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               | 4コイン 1プレイ                  |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               | 5コイン 1プレイ                  |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               | 6コイン 1プレイ                  |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               | 1コイン 2プレイ                  |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               | 1コイン 3プレイ                  |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               | 1コイン 4プレイ                  |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               | 1コイン 5プレイ                  |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               | 1コイン 6プレイ                  |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
|                            |                               | 2コイン 3プレイ                  |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
| 3コイン 2プレイ                  |                               |                            |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
| 5コイン 3プレイ                  |                               |                            |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
| 8コイン 8プレイ                  |                               |                            |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |
| フリープレイ                     |                               |                            |           |   |   |     |   |   |   |   |   |  |

○ コインモードは、以下の場合に使い分けて下さい。

- 1) コインセクターを1個又は、同種のセクターを2個(例えば、¥100用2個)取り付ける場合は、モード1に設定します。
- 2) 異種のコインセクター2個(例えば、セクターAを¥100用、セクターBを¥50用など)を取り付ける場合は、モード2に設定して下さい。

DIP SW 2

| 内容            | SW        | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 画面反転          | 1P側 (正転)  | OFF |     |     |     |     |     |     |     |
|               | 2P側 (反転)  | ON  |     |     |     |     |     |     |     |
| ゲームスタイル       | テンブル型     |     | OFF |     |     |     |     |     |     |
|               | アップライト型   |     | ON  |     |     |     |     |     |     |
| コインモード設定      | モード 1     |     |     | OFF |     |     |     |     |     |
|               | モード 2     |     |     | ON  |     |     |     |     |     |
| 難易度           | 標準        |     |     |     | OFF | OFF |     |     |     |
|               | HARD      |     |     |     | ON  | OFF |     |     |     |
|               | VERY HARD |     |     |     | OFF | ON  |     |     |     |
|               | EASY      |     |     |     | ON  | ON  |     |     |     |
| STOPモード       | 無         |     |     |     |     |     | OFF |     |     |
|               | 有         |     |     |     |     |     | ON  |     |     |
| NO. DEATH モード | 無         |     |     |     |     |     |     | OFF |     |
|               | 有         |     |     |     |     |     |     | ON  |     |
| テストモード        | 非テスト      |     |     |     |     |     |     |     | OFF |
|               | テスト       |     |     |     |     |     |     |     | ON  |

○：STOPモードは2Pスタートボタンでストップ、1Pスタートボタンで再スタートです。