

**Lucky Girl**

## L U C K Y   G I R L

Münzen einwerfen. Mit der "Setz-Taste" können Sie Ihren vorhandenen Kredit auf die fünf Kartenstapel setzen. Mit der "Start-Taste" können Sie sich Karten geben lassen. Durch Drücken der "Nehmen-Taste" können Sie sich weitere Karten geben lassen.

Haben Sie genug Karten, drücken Sie die "Halten-Taste". Bei Gewinnen können Sie mit der "Gewinn-Annahme-Taste" den Gewinn auf Kredit buchen lassen. Durch Betätigen der "Risiko-Taste" können Sie Ihren Gewinn verdoppeln. Drücken Sie dazu die Tasten "groß" oder "klein".

A		B
GND	1	GND
GND	2	GND
+5V	3	GND
+5V	4	+5V
-5V	5	-5V
+12V	6	+12V
+5V	7	+5V
+5V	8	+5V
GND	9	GND
	10	
Münze 1	11	
Münze 2	12	
ID 0	13	ID 1
ID 2	14	ID 3
ID 4	15	ID 5
ID 6	16	ID 7
	17	
	18	
syncr.	19	Lautsprecher +
grün	20	blau
Test	21	rot
Reset	22	
GND	23	
Zähler (Ausgang)	24	GND
P1	25	Zähler (Eingang)
P2	26	P3
	27	P4
	28	

