

Belegung Steckerleiste "MOON-CRESTA"

<u>UNTEN</u>		<u>OBEN</u>	
1	GND	A	GND
2	GND	B	GND
3	+5V/Unger.+8V 8~	C	+5V/Unger.+8V
4	+5V/Unger.+8V 8~	D	+5V/Unger.+8V
5	Unger.+8V Ausgang	E	Unger.+8V Ausgang
6	2 P Start Lampe	F	1 P Start Lampe
7		H	Coin Counter
8	Coin 2	J	Coin 1
9	Service	K	TEST
10	2 P Start	L	1 P Start
11	P1 Rechts	M	P1 Links
12	P2 Schuß	N	P1 Schuß
13	P2 Rechts	P	P2 Links
14	frei	R	TABLE
15	GND.	S	GND
16	GRÜN	T	ROT
17	SYNC	U	BLAU
18	Lautsprecher	V	Lautsprecher
19	12V AC	W	12V AC
20	12V AC	X	12V AC
21	GND	Y	GND
22	GND	Z	GND

Brücke
bei Tisch

1 Kredit Schalter 4 on

Moon-Cresta

Kabel bzw. Steckerbelegung für FROGGER
 von Galaxian, Moon-Cresta, Falcon, Uni-Wars usw.

Bestückungsseite:

A. GND
 B. GND
 C. + 5Volt
 D. + 5Volt
 E.
 F.
 H.
 J. Münzeinwurf 1
 X K. 2 Spieler unten
 L. 1 " start
 M. 1 " links
 X N. 1 " Oben
 P. 2 " links
 R.
 S.
 T. ROT
 U. BLAU
 V.
 W. + 12 Volt
 X + 12 Volt
 Y GND
 Z. GND

Rückseite:

1. GND
 2. GND
 3. + 5 Volt
 4. + 5 Volt
 5.
 6.
 7.
 8. Münzeinwurf 2
 X 9. 1 Spieler Unten
 10. 2 " Start
 11. 1 " Rechts
 X 12. 2 " Oben
 13. 2 " Rechts
 14.
 15.
 16. GRÜN
 17. SYNC.
 18. Lautsprecher
 19. + 12 Volt
 20. + 12 Volt
 21. GND
 22. GND

SWITCH-EINSTELLUNG

1	2	3	4	5	6
		ON			
		OFF			
OFF	OFF				
ON	OFF				
OFF	ON				
ON	ON				

Table
 Standgerät
 Test
 4 Frogger
 6 "
 3 "

	<u>Münzpr. I</u>		<u>Münzpr. II</u>	
Münzpr. I	2 Münzen	- 1 Spiel	1 Münze	- 3 Spiele
	1 Münze	- 1 Spiel	1 Münze	- 3 Spiele
	1 Münze	- 1 Spiel	1 Münze	- 6 Spiele
	1 Münze	- 1 Spiel	1 Münze	- 6 Spiele