

RESCUE

2 x 8-Wege-Hebel erforderlich

Nur Standgerät

Boardside

8	15	No	No	8	15
+12V	A	1		-5V	
SPEAKER	B	2		SPEAKER	
			3		
2P RIGHT	D	4		2P LEFT	
2P START	E	5		1P START	
2P UP	F	6		1P BOMB	
			7	1P	
1P LEFT	J	8		1P RIGHT	
2P DOWN	K	9		1P UP	
COIN 2	L	10		COIN 1	
COIN COUNTER 1	M	11		1P DOWN	
COIN COUNTER 2	N	12			
TV BLUE	P	13		TV GREEN	
TV SYNC	R	14		TV RED	
			S	15	
GND	T	16		GND	
GND	U	17		GND	
+5V	V	18		+5V	

2P = 2. He
(für F)

1P = 1. He
(für STC)

17
M
Sorry für Verzögerung, dafür haben Sie die neueste Version mit leichteren Programm.

2. Platine folgt, zusätzliche Frachtkosten übernehmen wir