


Hoch 0/45

ROLLER ACES  
=====



Board Connector diagram

SOLDERING FACE

PARTS FACE

1P LEFT	1	2P LEFT
1P RIGHT	2	2P RIGHT
1P UP	3	2P UP
1P DOWN	4	2P DOWN
1P JUMP	5	2P JUMP
1P PUNCH	6	2P PUNCH
	7	
	8	
COIN-1-	9	1P START
: -2-	10	2P START
: SERVICE	11	
	12	
SP(L-2) +	13	SP(L-1) (M)
SP(R-1) (M)	14	COIN COUNTER 1
SP(R-2)	15	:       :       2
	16	GND
	17	RED
	18	BLUE
	19	12V(5A)
	20	5V(5A)
	21	GND
	22	GND

**alpha electronic**  
6520 Worms  
 Alzeyer Straße 173  
 Tel. 0 82 41 71 81

ROLLER ACES

=====



Dennis Frey

6520 Worms  
Alzeyer Straße 173  
Tel. 0 62 41/71 61

DIP SWITCH 1

=====

(NO1,NO2,NO3,NO4,) COIN - 1

-	COIN	1	PLAY
-	1		2
-	1		3
-	2		1
-	2		3
-	2		5
-	3		1
-	3		2
-	3		4
-	3		1
-	4		3
-	5		1
-	5		2
-	6		1
-	7		1
-	7		4

(NO5,NO6,NO7,NO8,) COIN - 2

O	-	1	COIN	1	PLAY
1	-	1			2
2	-	1			3
3	-	2			1
4	-	2			3
5	-	2			5
6	-	3			1
7	-	3			2
8	-	3			4
9	-	4			1
A	-	4			3
B	-	5			1
C	-	5			2
D	-	6			1
E	-	7			1
F	-	7			4

DIP SWITCH 2 ( SAMPLE ONLY )

=====

NO7 OFF ON

(TAB) (UP)

NO8 RT - REVERSE

## Roller Aces

Steuern Sie Ihren Rollschuhläufer, indem Sie den 4-Wege Hebel betätigen.

Beschleunigen Sie ihn, indem Sie den Steuerhebel nach oben lenken.

Bei Gefahr eines Zusammenstosses nach unten ziehen.

Weichen Sie den Hindernissen aus!

Beim Überspringen von Hindernissen Jump Knopf betätigen.

Lassen Sie Ihre Gegner nicht zu nahe herankommen. Wehren Sie sich mit einem gezielten Fausthieb, indem Sie den Action - Knopf betätigen.

Je kürzer die Zeit eines Durchgangs, desto höher der Bonus.

Viel Glück