

2. デイプスイッチ表

DIP SW1

Spelunker

内容		SW	1	2	3	4	5	6	7	8		
難度調整 (エネルギー減算時間)		55秒	OFF	OFF								
		50秒	ON	OFF								
		45秒	OFF	ON								
		40秒	ON	ON								
プレイヤー 台数		2			ON	OFF						
		4			OFF	ON						
		3			OFF	OFF						
		5			ON	ON						
コイン モード	モード2 DIP SW 2の3 をON	セ	1コイン 1プレイ				OFF	OFF				
		レタ	2コイン 1プレイ				ON	OFF				
		ク	3コイン 1プレイ				OFF	ON				
		A	5コイン 1プレイ				ON	ON				
	モード1 DIP SW 2の3 をOFF	セ	1コイン 2プレイ							OFF	OFF	
		レタ	1コイン 3プレイ							ON	OFF	
		ク	1コイン 5プレイ							OFF	ON	
		B	1コイン 6プレイ							ON	ON	
	モード フリープレー	モード1		1コイン 1プレイ				OFF	OFF	OFF	OFF	
				2コイン 1プレイ				ON	OFF	OFF	OFF	
				3コイン 1プレイ				OFF	ON	OFF	OFF	
				4コイン 1プレイ				ON	ON	OFF	OFF	
				5コイン 1プレイ				OFF	OFF	ON	OFF	
				6コイン 1プレイ				ON	OFF	ON	OFF	
		フリープレー	DIP SW 2の3 をOFF		1コイン 2プレイ				OFF	ON	ON	OFF
				1コイン 3プレイ				ON	ON	ON	OFF	
			1コイン 4プレイ				OFF	OFF	OFF	ON		
			1コイン 5プレイ				ON	OFF	OFF	ON		
			1コイン 6プレイ				OFF	ON	OFF	ON		
			2コイン 3プレイ				ON	ON	OFF	ON		
	3コイン 2プレイ				OFF	OFF	ON	ON				
	5コイン 3プレイ				ON	OFF	ON	ON				
	8コイン 3プレイ				OFF	ON	ON	ON				
	フリープレー				ON	ON	ON	ON				

○ コインモードは、以下の場合に使い分けて下さい。

- i) コインセレクターを1個又は、同種のセレクターを2個 (例えば、¥100用2個) 取り付ける場合はモード1に設定します。
- ii) 異種のコインセレクター2個 (例えば、セレクターAを¥100用、セレクターBを¥50用など) 取り付ける場合はモード2に設定して下さい。

Spelunker

DIP SW2

内容	SW	1	2	3	4	5	6	7	8
Bild Kipp 画面反転	1P側(正転)	OFF				常 時 OFF			
	2P側(反転)	ON							
Tisch ヶSxaxndル	テーブル型		OFF						
	アップライト型		ON						
コインモード設定	モード 1			OFF					
	モード 2			ON					
コンティニュー	無				OFF		時		
	有				ON				
STOP モード	無							OFF	
	有							ON	
NO DEATH モード	無					OFF		OFF	
	有							ON	
Test テストモード	非テスト							OFF	
	テスト							ON	

○ STOPモードは2Pスタートボタンでストップ、1Pスタートボタンで再スタートです。

3. コネクター表

	B	L
GND	1	2 GND
GND	3	4 GND
	5	6
コインカウンターA	7	8
1P 左 Left	9	10 2P 左 Left
1P 右 Right	11	12 2P 右 Right
1P 攻撃 Schu	13	14 2P 攻撃 Schu
2P Start	15	16 1P Start
	17	18 コインカウンターB
Coin B	19	20 COMP SYNC
+12V	21	22 +12V
+12V	23	24 +12V
スピSP- (-)	25	26 スピSP (+)
1P Spring	27	28 2P Spring
RED	29	30 GREEN
BLUE	31	32
2P 上 UP	33	34 2P 下 Down
1P 上 UP	35	36 1P 下 Down
Service SW	37	38 Coin A
+5V	39	40 +5V
+5V	41	42 +5V
GND	43	44 GND

(※注)

このゲームに於ては、4方向
ジョイスティックレバーを、
御使用下さい。