

Platinenbelegung " Superphoenix"

Oberseite

GND Bedienungsf.	1
GND	2
GND	3
Lautsprecher	4
DC 12V	5
----	6
----	7
GND	8
DC 5V	9
----	10
----	11
----	12
Kredit-Münzplatine	13
Fire 1.Spieler	14
Rot Fernsehchassis	15
2.Spieler rechts (T)	16
2.Spieler links (T)	17
2.Spilrer Fire	18

Unterseite

GND
GND
GND
Lautsprecher
---
---
Barriere 1 ( braun)
---
DC 5V
Barriere 2 (Tisch)
GND (Fernsehchassis)
2.Spieler (weiss)
1.Spieler (gelb)
1.Spieler rechts (lila)
1.Spieler links (grau)
Blau Fernsehchassis
Grün
⌘
Synchr. Fernsehchassis

Münzeinwurfplatine

1 - 2 - 3 -	GND
4	5V DC vom Netzteil
8	Kredit zur Platine
11	12V DC vom Netzteil
12	Münze eins
14	Münze zwei

Achtung:: Es muss unbedingt darauf geachtet werden dass die 5V DC am Netzteil genau eingestellt sind, da es sonst zu Programmfehlern kommen kann.

**Geiger-Automatenbau GmbH**

Telefon 0 83 22 / 40 51 - Telex: geimex 54484

Waiserstraße 38

8980 Oberstdorf

Schaltereinstellungen " Superphoenix"

Schalter	1 Ein	3 Basen
	2 Ein	
	1 Aus	4 Basen
	2 Ein	
	1 Ein	5 Basen
	2 Aus	
	1 Aus	6 Basen
	2 Aus	
	3 Ein	Bonus 3000 und 30000
	4 Ein	
	3 Aus	Bonus 4000 und 40000
	4 Ein	
	3 Ein	Bonus 5000 und 50000
	4 Aus	
	3 Aus	Bonus 6000 und 60000
	4 Aus	
	8	Umschaltung für Tischgerät

Krediteinstellung auf Münzprüferplatine

	1 Aus	1 Kredit
2-3-4	Ein	
	1-3 Ein	2 Kredite
	2-4 Aus	
	1-2 Aus	3 Kredite
	3-4 Ein	
4-1-2	Ein	4 Kredite
	3 Aus	
	1-3 Aus	5 Kredite
	2-4 Ein	
	1-4 Ein	6 Kredite
	2-3 Aus	
1-2-3	Aus	7 Kredite
	4 Ein	

Geiger-Automatenbau GmbH

Telefon 0 83 22 / 42 51 - Telex: geimax 54

Völklingen 33

Wenddorf