

# M Vanguard

GND	1	GND
GND	2	GND
+5V	3	+5V
+5V	4	+5V
P2 Rechts	5	P2 links
P2 Auf	6	P2 AB
P2 Feuer hinten	7	P2 Feuer vorn
P2 Feuer links	8	P2 Feuer rechts
P1 Rechts	9	P1 links
P1 Auf	10	P1 AB
P1 Feuer hinten	11	P1 Feuer vorn
P1 Feuer links	12	P1 Feuer rechts
Kredit 1.-	13	1 P START
GND	14	Kredit 5.-
GND	15	2 P START
TV Grün	16	TV Rot
TV Synchr.	17	TV Blau
	18	Lautsprecher
+ 12V	19	+ 12V
+ 12V	20	+ 12V
GND	21	GND
GND	22	GND Lautsprecher
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	

# Dip Switch

Münzeingang 1	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Münz impuls - 1 Kredit							Aus	
2 Münz impulse - 1 Kredit							Ein	
<hr/>								
Münzeingang 2								
1 M- Impuls 1 Kredit			Aus	Aus	Aus			
1 " " 2 Kredite			Aus	Aus	Ein			
1 " " 3 "			Aus	Ein	Aus			
1 " " 6 "			Aus	Ein	Ein			
2 M- Impulse 1 "			Ein	Aus	Aus			
<hr/>								
Raumstoffe								Nicht benutzt
3					Aus	Aus		
4					Ein	Aus		
5					Aus	Ein		
<hr/>								
Modell								
Tischgerät							Aus	
Wand / Standgerät							Ein	
<hr/>								
Standard Einstellung			Aus	Ein	Ein	Aus	Aus	Aus