



T.M.


取扱説明書
INSTRUCTIONS

1. 設置の概要 / INSTALLATION

1-1 CRT モニター / CRT MONITOR

横画面 / HORIZONTAL SCREEN

1-2 コントロールパネル / CONTROL PANEL



8-WAYS JOYSTICK ----- PLAYER CONTROL

A BUTTON ----- ATTACK (PUNCH)

B BUTTON ----- ROLLING BUTTON (DOMINO EFFECT)

2. 遊び方 / HOW TO PLAY


- * レバーで 空中を飛びまわり、A ボタン(パンチ)で敵を殴って倒します。
- * フロア上の敵を総て倒すことにより、次のフロアに進めます。
- * 敵をまとめて倒すと 各種アイテムが出現します。

* B ボタン(ローリング)で敵を左右に移動させることができます。

Use rolling technique to place the punks in a row. (domino action)

Knok out the punks!

Hi-score and speedy action to clear stage if you get enemy in a row and punch them out like dominoes.



3. アイテム / ITEMS



1UP
プレイヤー-1UP



ボーナスアイテム
1000pts.
Bouns



スピードアップ
移動が速くなる
Speed up



ライフアップ
ゲージ回復
Life
(regain energy)



タイムストップ
敵の動きが止まる
Time stop
(enemy stop
movement)



パワーアップ
パンチ力が2倍
Power up




アタックジェット
一定時間無敵
Attack jet
Almighty

4. ハーネスの接続 / HARNESS CONNECTION

4-1 端子NO.のふり方 / TERMINAL NUMBERING

コネクター CR7E-56DA-3.96E (HRS) 3.96mm pitch

CONNECTOR 1168-056-009 (KEL) 3.96mm pitch



4-2 エッジコネクター端子の配列 / SIGNAL TO TERMINAL

半田面 SOLDER SIDE	端子番号 PIN #		部品面 PARTS SIDE
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
誤挿入防止キー MISTAKEN INPUT PREVENTION	H	7	誤挿入防止キー MISTAKEN INPUT PREVENTION
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
(GND)	K	9	(GND)
SPEAKER (-)	L	10	SPEAKER (+)
AUDIO (GND)	M	11	AUDIO (+)
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SWITCH	R	14	VIDEO GND
	S	15	
COIN SWITCH 2	T	16	COIN SWITCH 1
START SWITCH 2	U	17	START SWITCH 1
2P CONTROL 1 UP	V	18	1P CONTROL 1 UP
2P CONTROL 2 DOWN	W	19	1P CONTROL 2 DOWN
2P CONTROL 3 LEFT	X	20	1P CONTROL 3 LEFT
2P CONTROL 4 RIGHT	Y	21	1P CONTROL 4 RIGHT
2P CONTROL 5 PUSH 1	Z	22	1P CONTROL 5 PUSH 1
2P CONTROL 6 PUSH 2	a	23	1P CONTROL 6 PUSH 2
	b	24	
	c	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

※ JAMMA コネクター表

5. ディップスイッチの説明 / DIP SWITCH SETTING

DIP SWITCH 1									
NO	SETTINGS								REMARKS
1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	COIN / CREDIT COIN - MECH(RIGHT)
2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	1COIN	1	1	1	1	1	2	3	
	1PLAY	2	3	4	5	6	1	1	
4	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	COIN / CREDIT COIN - MECH(LEFT)
5	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	
6	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	1COIN	1	1	1	1	1	2	3	
	1PLAY	2	3	4	5	6	1	1	
7	OFF				ON				両面ローテーション SCREEN ROTATION
	通常 NORMAL				反転 REVERSE				
8	OFF				ON				テストモード TEST MODE
	通常プレイ NORMAL PLAY				テストモード TEST MODE				

DIP SWITCH 2					
NO	SETTING				REMARKS
1	OFF	ON	OFF	ON	持ち数 NUMBER OF LIVES
2	OFF	OFF	ON	ON	
	2	3	1	4	
3	OFF	ON	OFF	ON	ゲーム難易度 GAME DIFFICULTY
4	OFF	OFF	ON	ON	
	通常 NORMAL	易 EASY	やや難 HARD	難 HARDEST	
5	OFF		ON		画面停止 SCREEN STOP
	MORMAL PLAY	通常ゲーム	SCREEN STOP	画面停止	
6	OFF		ON		フリープレイ FREE PLAY
	MORMAL PLAY	通常ゲーム	FREE PLAY	フリープレイ	
7	OFF		ON		コンテニューの有無 CONTINUE MODE
	有	YES	無	NO	
8	OFF		ON		アイドル中サウンドの有無 ATTRACT MODE SOUND
	有	YES	無	NO	