

SHOOT 7	K	8	SHOOT 7	+
SHOOT 1	L	10	SHOOT 1	A
UP 1	M	11	UP 1	1P
DOWN 1	N	12	DOWN 1	
LEFT 1	P	13	LEFT 1	
RIGHT 1	R	14	RIGHT 1	
GND	S	15	GND	
1P SELECT	T	16	1P SELECT	
(DS)	U	17	(DS)	
COIN 2	V	18	COIN 1	
GND	W	19	GND	
SHOOT 3	X	20	SHOOT 3	G
	Y	21		
12V COMMON	Z	22	12V COMMON	
COUNTER 2	a	23	COUNTER 1	
SP (1)	b	24	SP (1)	
12	c	25	12	
GND (12V)	d	26	GND (12V)	
GND	e	27	GND	
GND	f	28	GND	

GUN. SMOKE DIPsw表

DIP-A		1	2	3	4	5	6	7	8
項目	内容	OFF							
リセット	リセット	ON	OFF						
両音停止	停止		ON						
難易度	簡易			OFF	OFF				
	やや難しい			ON	ON				
	かなり難しい			ON	ON				
テーブルアップ	テーブルアップ					OFF			
						ON			
1 ROUND	有						OFF		
スタート	無						ON		
ボート	3万 10万エブリ 10万							OFF	OFF
	3万 10万 ONLY							ON	ON
プレイヤー	3万 8万エブリ 8万							ON	OFF
	3万 10万エブリ 15万							ON	ON

DIP-B		1	2	3	4	5	6	7	8
項目	内容	OFF							
デモ中音	有	ON							
コンティニュー	有		OFF						
	無		ON						
コイン 2	1 コイン - 1 クレジット			OFF	OFF	OFF			
	1 - 2			OFF	OFF	ON			
	1 - 3			OFF	ON	OFF			
	1 - 4			OFF	ON	ON			
	1 - 6			ON	OFF	OFF			
コイン 1	2 - 1			ON	OFF	ON			
	3 - 1			ON	ON	OFF			
	4 - 1			ON	ON	ON			
	1 コイン - 1 クレジット						OFF	OFF	OFF
1 - 2						OFF	ON	OFF	
1 - 3						OFF	ON	ON	
1 - 4						ON	OFF	OFF	
2 - 1						ON	OFF	ON	
3 - 1						ON	ON	OFF	
4 - 1						ON	ON	ON	

※ 出荷時は太字に設定

注) DIP sw A のテストモードは通常OFFで使用する。ONにして電源を入れると、テストモードで立ち上がる。