



■ディップスイッチの設定

●DIP SW. A

		1	2	3	4	5	6	7	8
COIN-A	1COIN 1PLAY	OFF	OFF	OFF					
	2COIN 1PLAY	ON							
	3COIN 1PLAY	OFF	ON						
	4COIN 1PLAY	ON							
	5COIN 1PLAY	OFF	OFF						
	1COIN 2PLAY	ON							
	1COIN 3PLAY	OFF	ON						
	2COIN 3PLAY	ON							
COIN-B	1COIN 1PLAY				OFF	OFF			
	2COIN 1PLAY				ON	OFF			
	3COIN 1PLAY				OFF	ON			
	4COIN 1PLAY				ON	ON			
	5COIN 1PLAY				OFF	OFF			
	1COIN 2PLAY				ON	ON			
	1COIN 3PLAY				OFF	ON			
	2COIN 3PLAY				ON	ON			
PAUSE-SW	通常							OFF	
	ポーズ							ON	
	コンティニュー								OFF
	ノーマル								ON

●DIP SW B

		1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー数	3	OFF	OFF						
	4	ON							
	5	OFF	ON						
	6	ON							
プレイヤー 加算点数	10万、30万、50万			OFF	OFF				
	20万、50万、80万			ON	ON				
	30万、70万、110万			OFF	ON				
	50万、100万、150万			ON	ON				
難易度	A EASY					OFF	OFF		
	B					ON	ON		
	C					OFF	ON		
	D HARD					ON	ON		
ゲームスタイル	アップライト							OFF	
	テーブル							ON	
画面反転	正常								OFF
	反転								ON

■コネクター結線図

PARTS FACE			SOLDERING FACE
1P RIGHT	1 A	1 B	2P RIGHT
1P LEFT	2 A	2 B	2P LEFT
1P UP	3 A	3 B	2P UP
1P DOWN	4 A	4 B	2P DOWN
1P SHOOT 1	5 A	5 B	2P SHOOT1
1P SHOOT 2	6 A	6 B	2P SHOOT2
	7 A	7 B	
	8 A	8 B	
COIN- 1	9 A	9 B	1P START
COIN- 2	10A	10B	2P START
COIN- SERVICE	11A	11B	
	12A	12B	
- 5V	13A	13B	- 5V
SP 1	14A	14B	COIN CONTER- 1
SP 2	15A	15B	COIN CONTER- 2
カウンター	16A	16B	GND
SYNC	17A	17B	RED
GREEN	18A	18B	BLUE
12V	19A	19B	12V
5V	20A	20B	5V
GND	21A	21B	GND
GND	22A	22B	GND