JUNGLE BOY

WIRING DIAGRAM

コネクター G

SOLDER SIDE 半田付け — CONNECTOR — 部品付け PARTS SIDE

Oberseite — unterseite

	1	GND	GND
	2	GND	GND
	3	+5V	+5V
	4	+5V	+5V
	5	+12V	+12V
	6	+12V	+12V
	7	GND	GND
TV-GND	8	TV-R	
TV-B	9	TV-G	
	10	TV-SYNC	standg.
SOUND (-)	11	SOUND (+)	Tischg.
	12		
	13		
COIN (B)	14	COIN (A)	
	15		
	16		
	17	SERVICE	
2P SELECT	18	1P SELECT	
2P UP	19	1P UP	
2P DOWN	20	1P DOWN	
2P LEFT (SPEED)	21	1P LEFT (SPEED)	
2P RIGHT	22	1P RIGHT	
	23		
	24		
	25		
	26		
2P ジャンプ JUMP	27	1P ジャンプ JUMP	
	28		

JUNGLE BOY コネクター I

SOLDER SIDE 半田付け — CONNECTOR — 部品付け PARTS SIDE

	1	GND
	2	GND
	3	GND
	4	GND
	～	
+5V	15	
+5V	16	
+12V	17	
+12V	18	

内容 \ SW	1	2	3	4	5	6	7	8
DEMO'S ボーナス 解除 POINTS	WITH 有 B. PNTS	ON	ON					
		OFF	ON					
		ON	OFF					
	W/ 無 OUT	OFF	OFF					
ボーナスの数 NBR OF BONUS	6 大		ALWAYS 常時 OFF	ON	ON		ALWAYS 常時 OFF	
	5 大			OFF	ON			
	4 大			ON	OFF			
	3 大			OFF	OFF			
								ON
STYLE	TABLE	UP RIGHT						OFF

• DIP SW B

SW / プレイ料金	1 Way 1	2	3	4	2 Way 5	6	7	8
1 コイン COIN – 1 プレイ PLAY	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
1 コイン – 2 プレイ	OFF				OFF			
2 コイン – 1 プレイ	ON			OFF	ON			OFF
3 コイン COIN – 1 プレイ PLAY	OFF				OFF			

• DIP SW C

内容 \ SW	1	2	3	4	5	6	7	8
							ON	
フリープレイ FREE PLAY							OFF	

使用せず ↓ NON-USE

ALWAYS "OFF" 常時 OFF

使用せず NON-USE