

AMTDAR

Steckerbelegung und Schaltercodierung

-5 V	1	+12 V
Lautsprecher	2	Lautsprecher
2. Sp. Schuß	3	
2. Sp. links	4	2. Sp rechts
Select 1 Sp.	5	Select 2 Sp.
	6	2. Sp. rauf
1. Sp. Schuß	7	Service
1. Sp. rechts	8	1. Sp. links
1. Sp. rauf	9	2. Sp. runter
Münzeinw. A	10	Münzeinw. B
1. Sp. runter	11	Zähler
keine Beleg.	12	keine Beleg.
TV grün	13	TV blau
TV rot	14	TV syncr.
keine Beleg.	15	keine Beleg.
GROUND	16	GROUND
GROUND	17	GROUND
+ 5V	18	+ 5 V

LÖTSEITE

BESTÜCKUNGSSEITE

DIP- SWITCH Belegung

Schalter	1	/		2	/			
	on off	3 Chopper 4 Chopper	on off	game over weeterspielen				
Schalter	3	/		4	5	Münzeinw. A	Münzeinw. B	
	on off	Stand Tisch	on off	on off	1 1 1	Münze 99 Cred. " " " " " " " " "	2 Münzen 1 Cred. 1 " 7 " 1 " 5 " 1 " 2 "	

...	1	2	3	4	5	6	7	8
FREE PLAY	ON	ON						
3	"	OFF						
4	OFF	ON						
3	"	OFF						
UPRIGHT TABLE			ON OFF					
ATTRACT SCUND					ON			

PARTS CODE

2P SHOOT	1	A ¹¹	SYNC
2P L	2	B ¹¹	GREEN
2P R	3	C ¹¹	BLUE
RED	4	D ¹¹	1P L
1P SHOOT	5	E ¹¹	1P. R
COIN	6	F ¹¹	1P. START
	7	H ¹¹	2P. START
2P UP	8	J ¹¹	1P. UP
2P DOWN	9	K ¹¹	1P. DOWN
+5 V	10	L ¹¹	+5 V
	11	M ¹¹	
Sheet II 1	12	N ¹¹	Sheet 2
-5V	13	P ¹¹	
+12 V	14	R ¹¹	+12 V
S.P	15	S ¹¹	S.P
G	16	T ¹¹	G
G	17	U ¹¹	G
G	18	V ¹¹	G

AMIDAR