

# SUPER COBRA

## Steckerbelegung und Schaltercodierung

-5 V	1	+12 V
Lautsprecher	2	Lautsprecher
2. Sp. Schuß	3	2. Sp. Bombe
2. Sp. links	4	2. Sp rechts
Select 1 Sp.	5	Select 2 Sp.
1. Sp. Bombe	6	2. Sp. rauf
1. Sp. Schuß	7	Service
1. Sp. rechts	8	1. Sp. links
1. Sp. rauf	9	2. Sp. runter
Münzeinw. A	10	Münzeinw. B
1. Sp. runter	11	Zähler
keine Beleg.	12	keine Beleg.
TV grün	13	TV blau
TV rot	14	TV syncr.
keine Beleg.	15	keine Beleg.
GROUND	16	GROUND
GROUND	17	GROUND
+ 5V	18	+ 5 V

LÖTSEITE

BESTÜCKUNGSSEITE

### DIP- SWITCH Belegung

Schalter	1			2		
	on off	3 Chopper 4 Chopper		on off	game over weeterspielen	
Schalter	3	4		5	Münzeinw. A	
	on off	Stand Tisch	on on off off	on off on off	1 Münze 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 "	Münzeinw. B 2 Münzen 1 Cred. 1 " / " 1 " 5 " 1 " 2 "