


ADP Joystick Anschlußplatine



a – Masse / Ground

b – links / left

c – runter / down

d – rechts / right

e – hoch / up

1 = c – runter / down

2 = a – Masse / Ground

3 = d – rechts / right

6 = e – hoch / up

8 = b – links / left

4 – 5 – 7 – 9 – 10 nicht belegt / Not Used