


S E R V I C E E I N S T E L L U N G E N
 F Ü R M O N I T O R I T T



- 1.) Bild zu Rot, Grün oder Blau:
 R 924, R 954 oder R 984
 nachjustieren.
- 2.) Bildhoriz. gekippt (schräge Streifen)
 R 613
- 3.) Bild läuft seitlich durch: R 422
- 4.) Figuren auf rechter und linker
 Spielhälfte unterschiedlich breit
 R 415
- 5.) Breitenausdehnung des Bildes
 zu groß oder klein: R 406
- 6.) Bild nach rechts oder links verschoben: R 401
- 7.) Längsausdehnung des Bildes
 zu groß oder klein: L 504
- 8.) Bild nach oben oder unten verschoben: R 506
- 9.) Bild zu hell oder zu dunkel:
 R 1004
- 10.) Bild unscharf: Focus

